



Соковыжималка механическая JAU J-135

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Наименование элементов конструкции

Предварительно

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Убедитесь в соответствии характеристик электропитания.
- Перед включением машины в сеть убедитесь в том, что её сетевой выключатель выключен (находится в положении «0»).

Обратите внимание!

- Не допускайте контакта двигателя с водой.
- Обесточивайте аппарат полностью при простое, перед установкой или извлечением деталей, а также перед чисткой (мойкой).
- В случае неисправности электрики и/или механической части прибора, свяжитесь с ближайшим авторизованным центром технической поддержки.

- Не эксплуатируйте аппарат с повреждённым шнуром питания или вилкой. Во избежание повреждения шнура не допускайте свешивания силового провода с кромки стола или прилавка, а также его касания горячих поверхностей.
- Не пытайтесь работать с аппаратом при повреждении его вращающегося сита.
- Перед заменой принадлежностей или подвижных деталей выключите аппарат.
- Во избежание травм не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Если с аппаратом работают дети или же он эксплуатируется в непосредственной близости от них, требуется надзор взрослых.

Способ применения

1. Перед первым применением нового аппарата не забудьте тщательно промыть все детали, которые будут вступать в соприкосновение с продуктом. (предварительно ознакомьтесь с инструкцией по уходу за прибором)
2. Установите конус.
3. Разрежьте плод на две части.
4. Включите аппарат, переведя селектор сетевого выключателя в положение «I».
5. Выжмите сок из двух половинок разрезанного плода, прижимая плод мякотью к вращающемуся элементу.
6. Выключите аппарат, переведя селектор сетевого выключателя в положение «0».

Уход за прибором

1. Перед началом операции чистки (мойки) не забывайте полностью обесточить соковыжималку.
2. Ни в коем случае не погружайте основание двигателя в воду; протирайте его влажной тряпкой.
3. Снять все детали и узлы, соприкасающиеся с продуктом: конус, фильтр зёрнышек, резервуар, каплесборника и т.д.
4. Мойте все детали, вступающие в контакт с продуктом, сразу же после использования аппарата.
5. Нельзя использовать для чистки оборудования абразивные материалы и агрессивные химические вещества

6. Если оборудование не используется длительное время, его необходимо очистить и поместить в хорошо вентилируемое помещение.

Хранение и транспортировка

- Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Утилизация

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.

Технические характеристики

Габариты: 308x220x350 мм

Напряжение: 220 В

Мощность: 250 Вт

Скорость вращения ротора: 1600 об/мин

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93