

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://jau.nt-rt.ru/> || uas@nt-rt.ru

Название оборудование	Производитель
Ручка JAU для SR1	Z.JAU
Нож JAU для SR	Z.JAU
Контейнер поликарбонатный JAU BL-1500 - 13	Z.JAU
Нож в сборе JAU BL-1500 OLD	Z.JAU
Регулятор JAU для SR1	Z.JAU
Микровыключатель аварийный JAU BL-1500 - 22	Z.JAU
Мотор JAU для SR1	Z.JAU
Нож в сборе JAU для SR1	Z.JAU
Предохранитель JAU BL-1500	Z.JAU
Ручка JAU BL-1500 - 29A	Z.JAU
Фильтр JAU J-800 - 8-11	Z.JAU
Микровыключатель JAU для SR1	Z.JAU
Плата силовая JAU BL-1500 - 20	Z.JAU
Винт JAU M3X6 для SR	Z.JAU
Винт JAU M4X8 для SR	Z.JAU
Втулка JAU для SR	Z.JAU
Гайка JAU для SR	Z.JAU
Кабель JAU для SR	Z.JAU
Кольцо металлическое JAU для SR	Z.JAU
Коннектор JAU для SR	Z.JAU
Выключатель JAU BL-1500SS комплект 10+11+12	Z.JAU
Муфта JAU BL-1500SS 20	Z.JAU
Мотор JAU BL-1500SS/НВН-350	Z.JAU
Плата JAU BL-1500SS 24	Z.JAU
Гайка JAU BL-1500SS/НВН-350	Z.JAU
Стакан JAU BL-1500SS 29	Z.JAU
Уплотнение ножа JAU BL-1500SS 30	Z.JAU
Нож в сборе JAU BL-1500SS 31	Z.JAU
Крышка стакана JAU BL-1500SS 33	Z.JAU
Крышка малая JAU BL-1500SS прозрачная 34	Z.JAU
Конус соковыжималки малый JAU J-180P 1	Z.JAU

Название оборудование	Производитель
Крышка малая JAU HBH-750 прозрачная 01	Z.JAU
Стакан с краном JAU HBH-750 05	Z.JAU
Нож JAU HBH-750 06	Z.JAU
Выключатель JAU HBH-750 07	Z.JAU
Кнопка PULSE JAU HBH-750 15	Z.JAU
Муфта JAU HBH-750 08	Z.JAU
Гайка JAU HBH-750 13	Z.JAU
Кран JAU HBH-750 12	Z.JAU
Мотор JAU HBH-750 16	Z.JAU
Микровыключатель JAU J-800 - 35 новый	Z.JAU
Мотор JAU для CFV90 008	Z.JAU
Конденсатор JAU для CFV90 009	Z.JAU
Фильтр JAU для CFV90 015	Z.JAU
Диск JAU для CFV90 016	Z.JAU
Толкатель JAU для CFV90 021	Z.JAU
Нож JAU BL-1500 без гайки	Z.JAU
Скребок JAU скребок JAU J-25/T	Z.JAU
Конус соковыжималки средний JAU J-180P 2	Z.JAU
Конус соковыжималки большой JAU J-180P 3	Z.JAU
Бункер соковыжималки JAU J-180P 5	Z.JAU
Фильтр для отходов соковыжималки JAU J-180P 6	Z.JAU
Емкость для сока соковыжималки JAU J-180P 7	Z.JAU
Мотор соковыжималки JAU J-180P 8	Z.JAU
Выпрямитель тока соковыжималки JAU J-180P 11	Z.JAU
Выключатель соковыжималки JAU J-180P 12	Z.JAU
Рычаг соковыжималки JAU J-180P 17	Z.JAU

Название оборудование	Производитель
Фильтр JAU J-25/T	Z.JAU
Фильтр для сока JAU J-25/T	Z.JAU
Нож JAU J-25/T	Z.JAU
Выключатель JAU J-25/T	Z.JAU
Держатель ножей JAU J-25/T	Z.JAU
Мотор JAU J-25/T	Z.JAU
Кран JAU J-25T	Z.JAU
Выключатель аварийный JAU J-25/T	Z.JAU
Шестерня большая JAU J-25/T	Z.JAU
Шестерня малая JAU J-25/T	Z.JAU
Крышка малая JAU HBH-350 1	Z.JAU
Крышка стакана JAU HBH-350 2	Z.JAU
Нож в сборе JAU HBH-350 3	Z.JAU
Уплотнение ножа JAU HBH-350 4	Z.JAU
Стакан JAU HBH-350 5	Z.JAU
Муфта JAU HBH-350 11	Z.JAU
Устройство защиты JAU HBH-350 26	Z.JAU
Плата JAU HBH-350 27	Z.JAU
Плата управления JAU HBH-350	Z.JAU
Панель управления JAU HBH-350	Z.JAU
Нож JAU BL-2200 DG 3	Z.JAU
Стакан JAU BL-2200 DG 4	Z.JAU
Муфта JAU BL-2200 DG 8	Z.JAU
Прокладка JAU BL-2200 DG 12	Z.JAU
Плата управления JAU BL-2200 DG 14	Z.JAU
Мотор JAU BL-2200 DG 17	Z.JAU
Колодка JAU предохранителя для SR2-11	Z.JAU
Нож JAU для IM160 1	Z.JAU

Название оборудование	Производитель
Сальник графитовый JAU для IM160 4	Z.JAU
Кольцо керамическое JAU для IM160 5	Z.JAU
Втулка JAU для IM160 6	Z.JAU
Втулка подшипника JAU для IM160 8	Z.JAU
Кольцо уплотнительное JAU для IM160 9	Z.JAU
Ручка для JAU J-135	Z.JAU
Стакан JAU HBH-850 4	Z.JAU
Нож JAU HBH-850 5	Z.JAU
Гайка стопорная JAU HBH-850 6	Z.JAU
Муфта JAU HBH-850 7	Z.JAU
Выключатель JAU HBH-850 12	Z.JAU
Плата управления JAU HBH-850 14	Z.JAU
Мотор JAU HBH-850 16	Z.JAU
Нож JAU BL-1500T 4	Z.JAU
Стакан JAU BL-1500T 5	Z.JAU
Муфта JAU BL-1500T 7	Z.JAU
Плата JAU BL-1500T 10	Z.JAU
Мотор JAU BL-1500T 14	Z.JAU
Предохранитель JAU BL-1500T 15	Z.JAU
Кольцо уплотнительное JAU BL-2200 DG 5	Z.JAU
Крышка JAU термоблендера THERMOCOOKER	Z.JAU
Муфта JAU BL-1500 NEW	Z.JAU
Подшипник JAU ротора для IM160 16	Z.JAU
Выключатель JAU J-800 - 17 новый	Z.JAU
Плата силовая JAU BL-2200 DG	Z.JAU
Плата силовая JAU HBH-850 15	Z.JAU
Контейнер поликарбонатный JAU BL-1500 - 13 новый	Z.JAU
Гайка JAU BL-1500 - 04 NEW	Z.JAU
Корпус JAU верхняя часть BL-1500	Z.JAU
Плата управления JAU термоблендера THERMOCOOKER	Z.JAU
Нож в сборе JAU BL-1500	Z.JAU
Механизм узла прессования JAU J-25/T	Z.JAU

Название оборудование	Производитель
Втулка JAU для IM160 13	Z.JAU
Держатель подшипника JAU BLD400 для IM400 9	Z.JAU
Кольцо уплотнительное JAU миксера IM200/400 V.V. BLD200/400 2	Z.JAU
Бункер с крышкой JAU для SJ-200/300-3	Z.JAU
Плата JAU для НВН-550	Z.JAU
Сито JAU для SJ-200/300-5	Z.JAU
Сито JAU для SJ-200/300-4	Z.JAU
Насадка в сборе JAU для IM160	Z.JAU
Контейнер JAU для сбора сока J-800 - К	Z.JAU
Толкатель JAU для SJ-200/300-1	Z.JAU
Шнек JAU для SJ-200/300-2	Z.JAU
Щетка JAU для SJ-200/300-6	Z.JAU
Емкость JAU для SJ-200/300-7	Z.JAU
Стакан JAU для мякоти для SJ-200/300-11	Z.JAU
Стакан JAU для SJ-200/300-10	Z.JAU
Контейнер поликарбонатный JAU BL-1500 - 13 демо	Z.JAU
Кольцо уплотнительное JAU миксера IM200/400 V.V. BLD200/400 4	Z.JAU
Втулка JAU BLD200/400 для IM200/400 3	Z.JAU
Нож JAU BLD200/400 для IM200/400 16	Z.JAU
Муфта JAU BL-2300	Z.JAU

Название оборудование	Производитель
Стакан JAU для НВН-550	Z.JAU
Крышка JAU для BL-2300	Z.JAU
Пресс JAU для J-135-07	Z.JAU
Фильтр JAU для J-135-08	Z.JAU
Основание для JAU J-135	Z.JAU
Гайка JAU BL-1500 - 04	Z.JAU
Муфта JAU для миксера IM550 23	Z.JAU
Плата JAU для миксера IM550	Z.JAU
Кольцо уплотнительное JAU BLD550 для IM550 4	Z.JAU
Подшипник JAU BLD550 для IM550 6	Z.JAU
Держатель подшипника JAU BLD550 для IM550 9	Z.JAU
Втулка керамическая JAU BLD550 для IM550 11	Z.JAU
Кольцо керамическое JAU BLD550 для IM550 12	Z.JAU
Сальник графитовый JAU BLD550 для IM550 13	Z.JAU
Пружина JAU BLD550 для IM550 14	Z.JAU
Втулка JAU BLD550 для IM550 15	Z.JAU
Держатель подшипника JAU BLD200 для IM200 9	Z.JAU
Подшипник JAU BLD200/400 для IM200/400 6	Z.JAU
Соединение шлицевое JAU миксера IM200/400 V.V. BLD200/400 1	Z.JAU
Подшипник JAU для IM160 10	Z.JAU

Название оборудование	Производитель
Плата JAU для миксера IM160 - 21	Z.JAU
Плата JAU для миксера IM200-250 - 37	Z.JAU
Плата JAU для миксера IM400 - 37	Z.JAU
Ручка JAU регулятора скорости для миксера IM160 - 25	Z.JAU
Ручка JAU регулятора скорости для миксера IM200-250 - 32	Z.JAU
Ручка JAU регулятора скорости для миксера IM400 - 32	Z.JAU
Щетка двигателя JAU миксера IM160 -19	Z.JAU
Щетка двигателя JAU для миксера IM200-250 - 6-9	Z.JAU
Щетка двигателя JAU для миксера IM400 - 6-9	Z.JAU
Крышка верхняя JAU J-800 - 03 новая	Z.JAU
Мотор JAU J-800 - 25 новый	Z.JAU
Муфта JAU сетки для J-800-11	Z.JAU
Муфта JAU приводная мотора для J-800-12	Z.JAU
Заглушка JAU J-800 - 14-1	Z.JAU
Крышка JAU для НВН-550	Z.JAU
Мотор JAU для BL-2300-14	Z.JAU
Мотор JAU для НВН-550	Z.JAU
Нож в сборе JAU для НВН-550	Z.JAU
Ножи JAU для BL-2300-03	Z.JAU
Стакан JAU для BL-2300-12	Z.JAU

Название оборудование	Производитель
Крышка верхняя JAU J-800 - В+С старая	Z.JAU
Резервуар для сбора сока JAU J-800 - 31	Z.JAU
Кронштейн JAU головы миксера для SR2	Z.JAU
Вал JAU в сборе для миксера IM160 V.V.	Z.JAU
Вал JAU в сборе для миксера IM200 V.V.	Z.JAU
Вал JAU в сборе для миксера IM400 V.V.	Z.JAU
Мотор JAU для миксера IM160 ротор+статор - 17+20	Z.JAU
Мотор JAU для миксера IM200-250 - 17-18	Z.JAU
Мотор JAU для миксера IM400 - 17-18	Z.JAU
Кнопка JAU в сборе для миксера IM200-250 - 20-25	Z.JAU
Кнопка JAU в сборе для миксера IM400 - 20-25	Z.JAU
Кнопка JAU для миксера IM160 - 24-27	Z.JAU
Кнопка JAU предохранительная для миксера IM200-250 - 31	Z.JAU
Кнопка JAU для миксера IM400 - 31	Z.JAU
Муфта JAU для миксера IM160 - 15	Z.JAU
Муфта JAU для миксера IM200-250 - 12	Z.JAU
Муфта JAU для миксера IM400 - 12	Z.JAU
Нож JAU в сборе для миксера IM160 V.V.	Z.JAU
Нож JAU в сборе для миксера IM200 V.V.	Z.JAU
Нож JAU в сборе для миксера IM400 V.V.	Z.JAU

Название оборудование	Производитель
Микровыключатель аварийный JAU J-180	Z.JAU
Муфта JAU BL-1500	Z.JAU
Муфта JAU J-800 - I	Z.JAU
Потенциометр JAU BL-1500	Z.JAU
Предохранитель JAU для SR2	Z.JAU
Прокладка JAU резиновая BL-1500	Z.JAU
Фиксатор JAU для SR2	Z.JAU
Крышка пластмассовая JAU BL-1500 - 1	Z.JAU
Контейнер JAU J-180	Z.JAU
Мотор JAU BL-1500 - 19	Z.JAU
Мотор JAU для SR2/SR1	Z.JAU
Мотор JAU J-180	Z.JAU
Толкатель JAU BL-1500 - 30	Z.JAU
Толкатель JAU J-800 - A	Z.JAU
Плата JAU для BL-1500	Z.JAU
Переключатель сдвижной JAU BL-1500 - 28	Z.JAU
Выключатель JAU для SR2	Z.JAU
Выключатель JAU J-800 - Н старый	Z.JAU
Комплект насадок JAU J-180	Z.JAU
Фильтр JAU J-180	Z.JAU

Название оборудование	Производитель
Концевик JAU для SR	Z.JAU
Мотор в сборе JAU для SR	Z.JAU
Крышка задняя JAU для SR	Z.JAU
Крышка нижняя JAU для SR	Z.JAU
Микровыключатель JAU для SR2	Z.JAU
Ножка резиновая JAU для SR	Z.JAU
Опора JAU для SR	Z.JAU
Основа JAU для SR	Z.JAU
Переключатель трехскоростной JAU для SR	Z.JAU
Стакан JAU для SR1/2	Z.JAU
Уплотнение силиконовое JAU для SR	Z.JAU
Фиксатор JAU для SR1	Z.JAU
Выключатель JAU BL-1500	Z.JAU
Выключатель JAU J-180	Z.JAU
Конденсатор JAU J-180	Z.JAU
Контейнер JAU для сбора отходов J-800 - 38	Z.JAU
Корпус мотора JAU для SR1	Z.JAU
Крышка резиновая JAU BL-1500	Z.JAU
Микровыключатель JAU BL-1500	Z.JAU
Микровыключатель JAU J-800 старый	Z.JAU

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93